

15-07-2003 עודכן ב:

Newcall Ltd.

ערך: עידן כץ

אזהרות במרכזת קורל.
ALARMS IN CORAL SYSTAM!!!

קודי אזהרות במרכזת קורל על צג מכשירי EKT\DKT\GKT\FLEXCOM
יש לתכנת לחצן או לחייג 1997.

קוד ALARM	(01 מציין תקלה ראשונה מאותו סוג)	תאור התקלה
0011 01.....	MCP\MSX\ \MEX\MCP-SL	התראה על סוללה חלשה ברכיב ה-
0000		
0041 01.....	DTR מקלטי טונים	בעייה ב-
0000102 <--	מיקום המקלט-4DRM	דוגמה: בקורל SL 4 הינו לוח שמזדהה ככרטיס
0010 01.....	CHECKSUM	בעייה ב-
0001000 <--	CHIP 0	כתובת התקלה
0016 01 <--	SAU MISMATCH	מספר ה-SAU לא מתאים למספר שצורב בתוכנה .
0016 01 <--	SUA PHYSICAL CHECK	לא נמצא רכיב SAU בכלל על MCP-SL\MEX\MSX
0013 01 <--	REAL TIME CLOCK FAULT	בעייה בשעון המרכזייה
01 0081 <--	PRI NO SIGNAL	אין 2MEGA בכרטיס ה PRI
0000 0002<--	(0\2)	מציין את מיקום הכרטיס
01 0041 <--	PORT LOOP BACK	קצר מסוים על השלוחה- מציין את מיקום הפורט
0000 0001 0018<---	(0\1\18)	

I Katz.