

- Newcall Ltd. -  
C O R A L

כרטיסים חדשים  
עודכן ב: 29-12-2003

רשימת כרטיסים קורל CCS\POWER

ערך: עידן כץ

-----  
- הסבר כללי לכל כרטיס -

EPM - כרטיס גירסת תוכנה למרכזיות CCS. גרסאות 6.xx-7.35

MCP - כרטיס מחשב למרכזיות CCS עובד עם ה-MCP.

MSX - כרטיס מחשב לקורל POWER עם רכיב תוכנה מסוג FSX.

MEX - כרטיס מחשב לקורל POWER עם PCMCIA FLASH DISK 8M.

FSX - כרטיס תוכנה על MSX שעליו נצרכת תוכנת הקורל.

FDC - כונן 3.5" עובד רק עם מרכזיות MSX.

DBX - תוספת זכרון לחומרה מסוג MSX\MEX\MCP-SL.

MCP-SL - כרטיס מחשב לקורל SL עובד עם PCMCIA FLASH CARD 4M.

MCP IP-SL - כרטיס מחשב לקורל SL עובד מגרסה 11.XX ומעלה בלבד.

SPG - כרטיסון סינכרון לקווים ספרתיים יושב כל כרטיס SVC\SVC24.

CNS-SL - כרטיסון CNF + גביש סינכרון מול הבזק לקווים ספרתיים 6 CONF.

SVC - בקר ראשי של המרכזיות תומך בקורל 16port.

SVC-24 - בקר ראשי של המרכזיות תומך בקורל 24 ports \16 מגרסה 9.62.

HDC - בקר ראשי של קורל 24 תומך ב 512 T.S (TIMES SLOT)

4GC - בקר ראשי של קורל 3 בלבד.

PB - בקר מדף לקורל 3 מסוג 4GC בלבד מותקן תמיד ככרטיס ראשון במדף.

PB-24 - בקר מדף לקורל 3 ports 24; תומך ב-128\256\512 T.S לפי סוג המרכב.

PB-ATS - בקר לקורל 3-128\256\512 תומך בדופליקציה חמה (אמיתית) VER-12.XX.

32GC - כרטיס בקורות לקורל FLEX6000 למשאבים של עד 4000 T.S (TIME SLOT).

8XMM\4XMM - הרחבת זכרון לכרטיס CLA-ATS ל SIZE גדול מאוד.

8DTR - 8 גלאי טונים לזיהוי צליל קו בזק לשימוש סורק ("נודניק") ועוד.

4\8DTR - 8\4 מקלטי טונים לחיוג בשיטת DTMF בשלוחות הרגילות.

16MFR - 16 מקלטי MFC לעבודה של ציר PCM בקידוד MFR.

CNF - כרטיס ל 8 ועידות של 3 משתתפים 3CWAY או 2 ועידות של 15 (תלוי בהגדרות).

30T - כרטיס ל 30 אפיקי PCM.

PRI30 - 30 אפיקים דיגטלים 30B+D.

8DID - 8 קווי חיי"פ אנלוגי ישנים על קווי נחושת.

8T\8TPF - 8 ממשקים אנלוגים עם\בלוי מיתוג חירום לשלוחות.

4T\4TPF - 4 ממשקים אנלוגים עם\בלוי מיתוג חירום לשלוחות.

4TMR - 4 עורקים אנלוגים תומך בפולסי מנייה של בזק.

4TEM - 4 קווי קשר E&M אנלוגיים 2W\4W.

4\8TBR-TBR\P - כרטיס לקווי ISDN \ שלוחות ISDN; P=תמיכה במכשירי ISDN.

4T-C\8T-C - מגרסה 14 כרטיס קווים אנלוגים תומך בזיהוי שיחה CID.

8T-C\4T-C - מגרסה 14 או 8 משאבי זיהוי שיחה לכרטיסי 8T-C\4T-C.

8S - 8 שלוחות רגילות.

8SH - 8 שלוחות רגילות תומך בנורית הודעה.

8SLS - 8 שלוחות רגילות תומך נורית הודעה כרטיס עובד רק מגרסה 9.5X ומעלה.

16S - 16 שלוחות רגילות.

16SH - 16 שלוחות רגילות תומך נוריות הודעה.

16SLS - 16 שלוחות רגילות תומך נוריות הודעה עובד מגרסה 9.5X ומעלה.

24SLS - 24 שלוחות רגילות תומך נוריות הודעה עובד מגרסה 9.5X ומעלה.

8SKD - 8 שלוחות DKT תומך טלפונים מכל הגרסאות.

16SKD - 16 שלוחות DKT תומך טלפונים מכל הגרסאות.

8SDT - 8 שלוחות חכמות תומך DKT גרסה 5.00 ומעלה תומך גרסת קורל 9.5X ומעלה.

16SDT - 16 שלוחות חכמות תומך DKT גרסה 5.00 ומעלה תומך גרסת קורל 9.5X ומעלה.

24SDT - 24 שלוחות חכמות תומך DKT גרסה 5.00 ומעלה תומך גרסת קורל 9.5X ומעלה.

8\16\24SFT - כרטיס SFT בקורל מגרסה 11.XX תומך בשלוחות FLEXcom.

16SL - כרטיס 16 שלוחות רחוקות רגילות להתנגדות קו 1.8k אום.

2SK - 2 שלוחות EKT.

8SK - 8 שלוחות EKT.

8SM - 8 שלוחות טלפון מגנטו ישן.

8D\8S - כרטיס משולב לקורל SL 8 שלוחות חכמות DKT ו 8 שלוחות רגילות.

8F\8S - כרטיס משולב לקורל SL 8 שלוחות חכמות FLEX ו 8 שלוחות רגילות.

2SD\8SD - כרטיס שלוחות VDK (EKT+DATA).  
4VS - כרטיס הודעות תומך בעד 31 הודעות משמיע רק 4 ניתן להקליט רק בתדיראן.  
4VSN - כרטיס הודעות עד 32 משמיע 4 בזמן אחד ניתן להקלטה בשטח ע"י טלפון.  
4IAA - נתב שיחות אינטגרלי של הקורל 4 ערוצים תוכנה עצמאית.  
8SVD - כרטיס לטלפונים מסידרה 2XXX (VOICE&DATA) נדיר.  
QND - KIT להצגת שיחות ACD ממתינות לתלייה, מכיל 4-ACC, ACR, SSU נדרש 2\8SK להפעלה  
CPA - ממשיך כריזה המחבר בין כריזה לקבוצת VZP DKT לכריזה החיצונית. נדרש SKD\SDT  
SKW\SKW-P - כרטיס תחנות בסיס לקורל AIR בקורל גדולה תומך ב 4-2 אנטנות.  
SKW-SL - כרטיס תחנות בסיס לקורל AIR ב-SL בסיס תומך ב 4 אנטנות.  
BS - תחנת בסיס, יחידת אנטנה לקורל AIR.  
RMI\RMI212 - כרטיס בקורות: מודם, מוזיקה, כריזה, ממסרים שונים, חיבור פעמון.  
8DRCM - כרטיס משלב RMI212, 8DTR, 8DTD, 6CONF, 2, C3WAY, 2 מקורות מוזיקה, כריזה וכו'  
8DRCF - מגרסה 14, מודם 56Kbps, 8DTR, 8DTD, 6CONF, 2 מקורות מוזיקה, כריזה  
PPS - ספק כח למדף קורל מספק מתח 48V לכרטיסים.  
RPS - צלצלן למדף קורל מספק מתח צילצול + מתח הדלקת נורית לכרטיסי SH\S.  
CPS - ספק 5V למדף בקורות בקורל 3 מספק מתח ל-MEX\MCP\MSX בקורל 3 בלבד.  
APS-sl - ספק מתח למארז קורל בסיס או הרחבה.  
RPS-sl - צלצלן ליחידת ההרחבה בקורל SL רק עם מחברים שם שלוחות רגילות.  
ICMC - כרטיס דואר קולי אינטגרלי של הקורל עובד מגרסה 11.XX ומעלה.  
ICMC-SL - כרטיס דואר קולי אינטגרלי של הקורל SL עובד מגרסה 11.XX ומעלה.  
CLA - כרטיסון מחשב על ה-MEX\MCP\MSX לעבודה עם CTI (Coral Link).  
CLA - כרטיסון מחשב על ה-MEX\MCP\MSX לעבודה עם CTI (Coral Link).  
MCLA - כרטיסון חיבור CTI במרכזיות DISK קשור עם MCC.  
RSIM - (MASTER) כרטיס מדף מרוחק למרכזית האם. (128 T.S)  
RSIS - (SLAVE) כרטיס מדף מרוחק למרכזית הקטנה (מתחבר במקום SVC\PB)  
MCDX - כרטיס מחשב מרכזי למרכזיות דיסק (מעבד 0486)  
CUDX - כרטיס למרכזית DISK לביצועי תקשורת גבוהים במרכזיות DISK.  
MCC - כרטיס קישור במרכזיות DISK בין ה-4GC ל-CUDX.  
MSDX - דיסק בנפח של 290MB למרכזיות קורל DISK.  
32GC - בקר למרכזת קורל גירסה 12.XX ומעלה לעבודת עומס עם ATS (מעבר חם).  
UGW - מגרסה 14 כרטיס לטלפונים מסוג IP מגרסה 14.XX עובד עם MEX-IP בלבד.  
iDSP - מגרסה 14, כרטיס כללי לזיהוי שיחה בכרטיסי SLS מגרסה 3.00 ומעלה.  
8SKK - 8 פורטים ל FLEXAIR לתמיכה ב 8 תחנות בסיס (אנטנות), נדרש להפעלה גם CNF.  
16-16SK - 16 פורטים ל FLEXAIR לתמיכה ב 16 תחנות בסיס (אנטנות), נדרש להפעלה גם CNF.  
8SKK-sl - 8 פורטים ל FLEXAIR ב SL לתמיכה ב 8 תחנות בסיס (אנטנות), נדרש CNS-sl.  
-12 SFC דואר קולי אינטגרלי + נתב שיחות, 12 ערוצים בו זמנית.  
-24 SFC דואר קולי אינטגרלי + נתב שיחות, 24 ערוצים בו זמנית.

I Katz.

→