

27-03-2003 עוֹדֵכָן ב:

Newcall Ltd.

עֵרֵךְ: עֵידוֹן כֶּץ

בדיקת גירסת מכשיר DKT במרכזת קורל.
DKTVER IN CORAL POWER

=====

בדיקות בכתובות נידרשת רמה סיסמא 3
לפעמים נידרשים לבדוק את גרסת מכשיר ה DKT קל או כבל
לחישובי הפעלה על כרטיסי SKD או SDT.
בשטח הטכנאי חייב להגיע פיזית למכשיר ולבדוק מספר קטלוגי או משקל.
מודגם בדיקה דרך המודם או בחיבור מקומי דרך הטרמינל (הנ"ל עובד גם ב SCRIPT)
DKTVER.ASX

MSG 2 2 4 4 <----- רצוי לטרמינל (0-16) בחירת טרמינל רצוי----->
מודם בדרך כלל 4

MSG 2 1 (0) (2) (2) (1H,BBH) Y N N <----- לקורל- (מכניס לכתובות ראשונה)
(מכניס לכתובות ראשונה)

MSG 2 0 Y Y N N N N N N <----- פתיחת כתובות לתצוגה----->

PBUS 4 2 <----- שידור הודעה לטרמינל----->
0 <--SHELF (מדף)
0 <--SLOT (מיקום)
3 <--CKT# (PORT)
3BH <--- פקודה מתאימה---

מתקבלים רשומות של המיקום :

PARAMS 5H 0H 1H <----- דוגמה לגירסה 5.01

PARAMS 6H 4H 1H <----- דוגמה לגירסה 6.41

Ctrl V <----- סגירה של שטף ההודעות (גורף) בסוף הבדיקה ----->

להזכירכם גירסאות מתחת ל 5.00 לא כולל הינן טלפונים כבדים מק"ט xxx299
טלפונים אלו נתמכים רק ע"י כרטיסי 8SKD\16SKD.

גירסאות 5.XX (כולל) ומעלה הינם טלפונים קלים, ונתמכים ע"י כל סוגי הכרטיסים.

הנ"ל עובד על טלפונים מסוג \2322 \2321 \ DKT2320 .
ולא עובד על מכשירי EKT \ VDK.

I Katz.