

14-06-2002

Newcall Ltd.  
- EKT\_DEF -

ערך: עידן כץ

Terminal No.: 4, Password level: 3

Software Version: 11.09.05 <----- מודגם על גירסה-  
SYSTEM SX svc Version: 38.10

EKT 0 0 <----- ענף בקורל-  
KEYSET\_DEF <----- שם הענף-

205 <----- מספר השלוחה-  
-----

PRM\_COS- 21 <----- רמת שרות ראשית \מעבר למשנית ע"י קוד 149 או ע"י שרות לילה-  
SEC\_COS- 13 <----- רמת שרות משנית-  
PRIV\_LIBS-10 <----- (SIZE \* EXT כמות כלל 10) (הגבלת כמות פרטיות לשלוחה בדרך כלל 10)  
TERMIN-N <----- הגדרת שלוחה לשיחות נכנסות בלבד (הגבלת חיוג)  
ORIGIN-N <----- הגדרת שלוחה לשיחות יוצאות בלבד (הגבלת שיות נכנסות)  
BLOCK -N <----- שלוחה חסומה בקוד-  
O/G\_TK\_REST-N <----- אין גישה לכל סוגי העורקים קוד מרכזן 154-  
PRIVACY -N <----- פרטיות בקבוצת BOSS-  
EXCL\_HOLD-N <----- החזק מאפשר חטיפה-  
HARD\_HOLD-N <----- סוג של החזק המדמה שהשלוחה תפוסה שיש לה שיחה בהחזק-  
LAST\_NUM-Y <----- מאפשר לשלוחה לבצע חיוג חוזר REDIAL קוד \*  
SECURITY-N <----- מונע חדירה לשלוחה-  
DND\_WP (Y/N) -Y <----- מניעת לחישה לשלוחה-  
ATT -Y <----- קובע האם השלוחה היא שלוחת מרכזנית או לא מאפשר תכונות של COS\_ATT-  
AUTO\_UNATT\_TRANS- N <----- מאבר למצב מרכזנית לא מאוישת  
AUTO\_RELEASED\_ALL-N <----- שחרור אוטומטי מכל קבוצות הגישוש (1975) במידה ולא ענו-  
PASSCODE- 3333 <----- קוד אישי לנעילת השלוחה הכנסת קוד אישי בקוד 179-  
CHECK\_OUT -N <----- מצב השלוחה \ פינוי חדר מעביר את השלוחה ל-COS של-CHECK OUT-

MULTI\_APPEARANCE-Y <----- שיחה ממתינה לשלוחה - לעולם לא תפוס-  
M.A MUTED\_RING-Y <----- צילצול מוחלש בשיחה ממתינה-  
OPTION <----- אופציה לכמות הצלצולים בשיחה ממתינה-  
N=CONTINUOUS, Y=ONE BURST - N <----- בשיחה ממתינה ציצול אחד או רצף צלולים-

AUTO\_ANS-N <----- מאפשר מענה אוטומטי לשיחות פנים וחוג קוד 138-  
IDLE\_DISPLAY-Y <----- מאפשר או מבטל את תצוגת המסך השלוחה קוד 137-  
VOICE\_MAIL(dtmf receive) (Y/N) - N <----- הגדרת השלוחה כ-VM אינטגרלי-(V-11)-  
VM\_CAMP\_ON (Y/N) - N <----- הגדרת של הכברת שיחות בחנייה על השלוחה המועברת-  
SECOND\_CALL\_DISPLAY-Y <----- תצוגה של שיחה ממתינה בשורה השנייה-  
AUDIO\_PATH(Normal/Headset\_only)-N <----- הגדרת עבודה עם מערכת ראש (V-11)-  
KEYCLICK-N <----- הגדרת שבזמן חיוג ישמעו צלילי חיוג (להפעלה יש להתניע מכשיר)-  
MUSIC -N <----- השמעת מקור מוזיקה נבחר ברמקול קוד 135-  
MUSIC\_NUM -0 <----- בחירת מקור מוזיקה (0-4) קוד 1329-  
V\_PAGE\_IN-Y <----- מאפשר או מונע קבלת כריזה פנימית בקבוצות כריזה-קוד 134-  
AUTO\_ANS\_V\_P-Y <----- מאפשר או מונע פתיחת מקרופון בכריזה למענה מידי קוד 133-  
ELAPSE\_TIME-Y <----- תצוגת זמן שיחה קוד 129-  
AUTO\_JOIN=3/AUTO\_HOLD=2/AUTO\_TRANSFER=1/OFF=0- 0 <----- דרך העברת שיחה-  
SPKR\_ON/OFF-N <----- הגדרת הדיבורית כניתוק או חזרה לדיבורית-  
BLIND\_ATT-N <----- הגדרת השלוחה כמרכזן עיוור עמדת VSM-

Protocol Types:<----- (DKT2322) הגדרת פרוטקול של APA בלבד  
PCC(No/Pcc/Csts\_pcc)-No <----- PCC=PCC עמדת/Csts\_pcc=CAP  
ACD\_PC(No/Acd/Csts\_acd)-No <----- ACD=acַד/ישן/Csts = CCM  
GKT-Y <----- הגדרה האם השלוחה הנה מכשיר מסוג GKT-

SEND\_BUSY\_IDLE-N

MIC-Y <-----בשלושה (דיבורית) הפעלה או נטרול המקרופון  
COMBINED\_AUDIO- N <-----בדיבורית ובדיבור בשפורפרת וביחוד  
DISPLAY\_SIZE (0-NO\_DSP, 1-DSP32, 2-DSP48, 3-DSP80, 4-DSP160)- DSP80 <----צג  
\*\* 1-DSP32=EKT \ DSP48=DKT1100 \ DSP80=DKT23XX \*\*

LANGUAGE (Default, Second, Third, Fourth)- DEFAULT <-----1328 שפת תצוגה-קוד  
DISPLAY\_ANI\_FOR\_DSP32/48\_IN (First/Second)\_LINE- F<--V-11---שיחה זיהוי  
2nd\_LINE\_PREFERENCE\_FOR\_DSP32/48-(Normal/Ani)- N <--שורה שנייה-  
BUT\_NUM (0=8,1=16,2=24)- 2 <-----כמות הלחצנים בשלושה  
KSI - N <-----EKT (קבלת קו רגיל מ-EKT)  
KSI TYPE(0-rotary ,1-dtmf) - 0 <-----KSI טונים או פולסים  
EIS - N

SEND\_CALLER\_ID (Y/N) - Y <-----1444 משלוח זיהוי שיחה מזוהה החוצה קוד  
ALTERNATE\_LINE\_ID - NONE <-----שליחת מספר שונה מהשלושה לפי טבלת-ISDN מוגדרת-  
SEC\_ALTERNATE\_LINE\_ID - NONE  
AOC-E\_DISPLAY (Y/N) - N <-----תצוגת מחירים על הצג אופציית COST בקורל-  
ALERTING\_MAKECALL (Y/N) - N  
CALL\_TRACE (Y/N) - N <-----1741 הפעלת איתור מטרידים על השלושה-קוד  
#\_OF\_CALLS\_TRACED - 8 <-----כמות של שיחות לאיתור על השלושה-  
MUSIC\_ON\_HOLD/TRANSFER - 0 <-----מקור המוזיקה שישמעו בזמן החזר או העברה-  
COLLECT\_CALL\_REJECT\_TONE (Y/N) - N <-----דחיית שיחת גוביינא בשלושה-  
ACTIVE\_DPEM\_ID'S: NONE <-----מספר ה-DPEM הפעילים-  
INSTALLED\_DPEMS (0-NO,1-ONE DPEM,2-TWO DPEMS,3-THREE DPEMS) - 1 <-----כמות-  
DKT:

SPECIAL\_SPEAKER\_ENVIRONMENT(1/2)- 1 <-----כיוון רגישות המיקרופון בדיבורית-

GKT: DISPLAY FEATURES <-----הגדרות לטלפון מסוג GKT-  
HUNT(Y/N)- Y <-----תצוגת קבוצות גישוש-  
BOSS(Y/N)- Y <-----תצוגת קבוצות בוס-  
PICKUP(Y/N)- Y <-----תצוגת קבוצות חטיפה-  
ZONE\_PAGE(Y/N)-Y <-----תצוגת קבוצות כריזה-  
BELL/UNA(Y/N)- Y <-----תצוגת קבוצות פעמון\לילה-  
GRP\_CALL(Y/N)- Y <-----תצוגות קבוצת ועידה מורחבת-

FLEXSET: <-----תכונות רק למכשירי flexcom-  
CORD\_DISCONNECT\_ACTIVATION\_BUTTON(0-143,R)- <-----הגדרת לחיצן ניתוק מיוחד-  
REFRESH\_KEYSET (Y/N)? - N <-----ריענון נתונים על המכשיר (איתחול משני)-

I Katz.