

27-06-2002 עודכן ב:

Newcall Ltd.

ערך: עידן כץ

בדיקת מצב שלוחה "בזמן אמת" האם ברמת שרות ראשית או משנית.
PRM_COS \ SEC_COS CHECK

=====

בדיקות בכתובות נידרשת רמה סיטמא 3
מודגם על גירסת מרכזייה 9.8X.XX

free 1 1 <-----ענף בקורל-
(מכניס לכתובות ראשונה)

free 2 1 213E, <-----הקשה של כתובת שנייה-
יש להכניס את מספר השלוחה הרצויה עם E (לדוגמא: 213)

free <-----מקבלים-

156H : 1H 2H 12H 44H 0H C0H 6H <-----רשומה של 213-
נידרש!!
44H<-----הכתובת שאנו צריכים-
שימו לב למיקום שלה ברשומה.

FREE 1 3 <-----ממשיכים לענף בקורל-

FREE 2 1 44H,, <--אחר מכן מקישים פקודה (בליווי הכתובת שמצאנו בסעיף הקודם 44H)
מסמן 2 פקודות ENTER [= , ,]

free <-----כותרת-

44H : 0H 1H 1008H 2222H 27H AH 20H 0H <-----רשומה מתקבלת-
44H = כתובת שלוחה

0H=PRM_COS <--- מייצג רמת שרות ראשית (שמימלא רואים בענף EKT\SLT)

1H=SEC_COS <--- מייצג רמת שרות משנית (בדוגמא=1)

1008H=תכונות 1008H = השלוחה ברמת שרות ראשית

2008H = השלוחה ברמת שרות משנית

למעשה לא רק 1 או 2 אלא אי זוגי מייצג PRM_COM וזוגי מייצג SEC_COS

2222H = קוד הנעילה של השלוחה (PASSCODE)

27H = מייצג כתובת לתכונות נוספות ב-FREE

AH = מייצג מספר סיפריות הפרטיות (AH=10, 3H=3)

ניתן לפנות לכתובת נוספת בתכונות :

המשך יבוא...

I Katz.