

18-06-2002 עודכן ב- Newcall Ltd. ערך: עידן כץ

LCR במרכזת קורל
=====

- הגדרות כלליות ב LCR -

LCR 0 <-----ענף בקורל----->

Routing system parameters <-----כותרת הענף----->

אם תתבצע חנייה על הניתוב "התפוס" או תבצע גלישה (במידה וקיימת) <- N - QUEUEING
מן חנייה של השלוחה במידה ו <-----QUEUING=Y 150 - Q_OFFHK_TIME (0.1sec)
וג ה D.T בגישה למספר ה-LCR <-----1 - ACCESS_TONE (0-DIAL,1-DISTINCT,2-CONFIRM)
צוגת DIAL_SERV בקורל (LCR 3) <-----ROUTING DISPLAYED ON:
אם יוצג שם או מספר ה DIAL_SERV ברשומות ה SMDR (רישום שיחות) <-- Y - SMDR
אם יוצג שם או מספר ה-DIAL_SERV ע"ג צגי החכמים <-----Y - KEYSET

ב ה צ ל ח ה 1 ! !