

18-06-2002 עוֹדֶכֶן ב

Newcall Ltd.

ערך: עידן כץ

- הגדרות כלליות ב LCR
הגדרות מספרי ה R.A

LCR 1 <----- ענף בקורל

9 <----- מספר ה R.A הראשון
----- הגדרות כלליות ל-LCR בזק קווים אנלוגים או דיגטלים

NAME - Bezeq <----- שם קצר עד 5 תווים
DEFAULT ELEMENT# - 0 <----- אלמנט ברירת המחזל של הנ"ל (לבזק תמיד 0)
NPID (Isdn_telephony/Private) - Isdn_telephony <----- הגדרה כללית שלא לרשת (net)
OUTGOING ANI: <----- פילטרים יוצאים
PREFIX - -- [REM] <----- יש לשים REM (מנקה את השדה)
SITE LDN - -- [REM] <----- יש לשים REM יש לבדוק שהנ"ל נקי תמיד
TYPE OF NUMBER (International/National/Subscriber/Unknown) <----- סוג חיוג
CALLED (DEFAULT) - Unknown <----- לשים תמיד
CALLING - Unknown <----- לא מגביל את ספרות החיוג

- הגדרות לרשת NET למספר השני -

7090 <----- מספר ה- R.A השני
----- הגדרות של רשת NET\ Q-sig

NAME - net <----- שם קצר עד 5 תווים
DEFAULT ELEMENT# - 11 <----- אלמנט ברירת המחזל של ה-NET (מותאם למיספור 5 LCR)
NPID (Isdn_telephony/Private) - Private <----- להגדיר רק במצב של NET Q-sig
SITE LDN - --[REM] <----- יש לשים REM מנקה את השדה
TYPE OF NUMBER (Unknown/Regional-1/Regional-2/PTN/Local)
CALLED (DEFAULT) - Regional-1 <----- להגדיר
CALLING - Regional-1 <----- להגדיר

הסבר :

1. ההגדרה במצב של רשת Private "מלמדת" את הקורל שהחיוג הינו פנימי
כלומר גם להעביר את השם וגם את סוג הצילצול.

2. במרכזיות רשת שניזונות מקווי PRI של מרכזיית האם יש להגדיר את ה-LCR_NUM
הראשי כרשת NET וכמובן לנתב את הנ"ל בצורה נכונה.

ב ה צ ל ח ה 1 ! !