

11-08-2002 : עודכן ב:

Newcall Ltd.

ערך: עידן כץ

ספריות פרטיות במרכזת קורל .
PRIVET LIB IN CORAL

(LIB) <-----בקורל-

0-PUB.LIB

1-PRIV.LIB <-----ספריות פרטיות-

2-SER.LIB

3-LARGE_PUB

FROM STATION- 213 <-----יש לבחור מספר שלוחה-
TO STATION- 213 <-----עד מספר שלוחה-

FROM PRIV_LIB#- 40 <-----מהספריה הראשונה-
TO PRIV_LIB#- 7009 <-----ועד האחרונה-

ST#- 213 <-----כותרת השלוחה הרלוונטית-
LIB 40 <-----קוד הספריה הפרטית-

DIAL NUM = .D1.#1213E0 <-----מספר מחוייג-
OUT TK = 88 <-----יוצא על קבוצה-

LIB 41

DIAL NUM = .D1.#2205 e4d1#2213e0<-- הסתר מספר,המתן שנייה,חייג #2213,הפטר חיוג
OUT TK = 88 <-----חייג על יעד-

LIB 42 <-----דוגמה להסרת ספריה מספר 42 בשלוחה 213-

DIAL NUM = .D1.#3205 r <-----הסרת ספרייה יש להקיש [r] על סעיף ה-DIAL NUM-

LIB 42 RMVD <-----אישור ההסרה של הספריה שמתקבל-

LIB 43 <-----בניית ספרייה חדשה-

ENTER DIAL NUM - <-----יש להכניס ספרות ו\או קודים
SPECIFIC TK ? (N/TK_NO/GRP/LIB) <-----יש להכניס יעד לחיוג על-
ניתן להכניס קבוצות קווים, מספר שלוחה, קבוצת boss ספרייה ציבורית וכו'
[ניתן להכניס קבוצות גישוש מגירסה 9.8X]

LIB 41

DIAL NUM = --.----- <-----דוגמה לתצוגה של מספר מוסתר-
OUT TK = 88 (בכניסה ברמה 2 למרכזייה)

בדיקת תפוסת והקצאה של ספריות במרכזייה

root 2 <-----ענף בקורל-

tables <-----שם הענף-

0-STATIC

1-DYNAMIC <-----בחירה ב dynamic

2-ICT

3-DIDBG

0-COM

1-PORT T

2-CAL T

3-CAL R

4-LINK

5-FREE

6-POOL <-----בחירה ב pool

7-SFD

8-DISK

9-SPEECH

10-UPD SP

11-DGTL

(level-3 password) 3 נדרשת סיסמה רמה
אחרת מקבלים איסור גישה לכתובות

INSUFF. PRIV., NO ACCESS TO THIS TABLE <-----הודעת איסור גישה-

POOL_STATUS

choose mode

0 - UPDATE

1 - DISPLAY <-----יש לבחור 1

4 - SNAP

PL2_DEF 2 בוחרים בסעיף

Pool_status

IDT#)	NAME	USED	MAX	EMPTY	FAULT	L_REC	N_REC	ADDR
2)	pl2_def	272	289	74	0	4	1000	ED98:0H
	שם הענף	ספריות	ספריות		לא תקין	סוג	סכ"ה	כתובת זכרון
	ספריות	כתובות	קיימות					

EKT 0 <-----ענף בקורל-

KEYSET_DEF <-----כותרת הענף-

213 <-----שלוחה לדוגמה;

PRM_COS- 0

SEC_COS- 0

PRIV_LIBS- 10 <-----שלוחה לשמוקצות פרטיות מספר ספריות פרטיות שמוקצות לשלוחה-
SIZ

(SIZ) <-----ענף בקורל-

choose mode

0 - UPDATE

1 - DISPLAY <-----הצגה בלבד לא לשנות

ATTENTION: <-----SIZ לשנות לא מערכת

- THE SIZES LISTED IN THIS DATABASE ARE ESTABLISHED BY PROGRAM DEFAULT AND MAY BE CHANGED.
- CHANGES MAY AFFECT OTHER SIZES OR OPERATIONAL RELATIONSHIPS WITHIN THE SYSTEM.

Current_config: MODIFIED

max libraries (8192) <-----ענף ספריות ב SIZ

PRIVATE (4096) - 1000 <-----1000 ספריות מערכת- (4096)

שימו לב יש לבצע חלוקה הגיונית

באם הוקצו 1000 ספריות ויש במרכזייה 200 שלוחות ומקצים לכל שלוחה 10 ספריות מתבצעת כאן חריגה והקצאה לא נכונה .

לכן מומלץ להקצות (במקרה הזה) 3 ספריות לכל שלוחה רגילה ו 10 ספריות לשלוחות שצריכות לעבוד עם ספריות רבות.

במידה ויש חריגה לא תתקבל שום הודעה עד שיתקבל נסיון לתכנת ספרייה שחורגת מה-SIZ ואז לא נוכל להכניס ספריות.

במידה ויש חריגה בספריות עקב תכנון לא נכון בהפעלה ורוצים בכל זאת לתכנת ספריות לא מספיק להוריד את מספר הספריות לשלוחות מסוימות יש להכנס לענף ה privt_lib וראשית להסיר את תוכן המספרים בספריות הלא רצויות ורק אז לצמצם את כמות הספריות לפי שלוחה .

יש תמיד לבטל ספריות פרטיות עם אינדקס גבוה מפני שאם מגדירים לשלוחה 3 ספריות אזי השלוש ספריות תופסות את האינדקסים הנמוכים [0-2]. ואז יש לנקות את תוכן הספריות עם האינדקס הגבוה !!!

I Katz.