

29-08-2002 עידון כץ

Newcall Ltd.

עידון כץ

הגדרת SIZES לכרטיסי PRI30 4\8TBR

(SIZ) <-----ענף בקורל----->

choose mode א ז ה ר ה

0 - UPDATE <-----במצב עידכון----->  
1 - DISPLAY DATA-BASE יש לבצע רק באיתחול ראשוני אחרת נימחק כל ה DATA-BASE

ATTENTION: <-----הודעת האזהרה של הקורל----->

- THE SIZES LISTED IN THIS DATABASE ARE ESTABLISHED BY PROGRAM DEFAULT AND MAY BE CHANGED.
- CHANGES MAY AFFECT OTHER SIZES OR OPERATIONAL RELATIONSHIPS WITHIN THE SYSTEM.

max trunks (1500) <-----סעיף עורקים בענף SIZ----->

LGS (1500) - 24 <-----לגבי קווים אנלוגיים יש להגדיר אחד לאחד----->  
8 או 4 או 8 מומלץ בכפולות של 4 מכיוון שהכרטיסים הם

PRI (1500) - 32 <-----עבור כרטיס PRI30 יש להגדיר 32  
עבור 2 כרטיסים של PRI30 יש להגדיר 64  
כך יש להגדיר לפי הצורך בכפולות של 32.

TBR (1500) - 16 <-----עבור כרטיס 4TBR יש להגדיר 8 עבור כרטיס 8TBR  
יש להגדיר 16 וכו' תמיד כפול מהכרטיס.

הערה חשובה:

במידה והמרכזייה הותחלה עם SIZ של 30 בענף PRI .  
ויש להפעיל ציר PRI30 הכרטיס ייקלט אולם את 2 העורקים שחסרים לו  
הוא ייקח ממשאבי ה LGS (קווים אנלוגיים) .

בכל מקרה יש תמיד להגדיר פי שניים לפחות מהנידרש גם אם חושבים שהלקוח  
לא יגדל או יתרחב אי פעם (כמובן במגבלות של הזכרון ו DBX) .

I Katz.