

Newcall Ltd.

10-01-99

ניוקול - מחלקת תמיכה טכנית .

עריכה: עידן כץ

חיבורים על כרטיס קווי עורק אנלוגי בקורל .
8T \ 8-TPF

לדוגמא בחיבור על בלוק מס"ר
הכרטיס מחוכם על SLOT 3 מרכזיה 16 פורטים

./.

. SHELF:0 SLOT 2:---- SLOT 3:8T SLOT 4:---- 2- 3- 4 כרטיסים:

1										10
11						t7101	t7102	t7103	PFbzk	20
21	PFcrl	t7104	שקע	שלוחה	t7105	PFbzk	PFcrl	t7106	PFbzk	30
31	t7107	t7108								40
41										48

t7108 - t7101 מייצג את חיבור הקו מבלוק הבזק .

PBbzk - מייצג את השקע אליו ינותב הקו במקרה של נפילת מתח.

PFcrl - מייצג את חיבור השלוחה שמקבלת את קו הבזק במקרה של נפילת מתח כלומר הקו מתחבר כרגיל למיקומו.

בין השלוחה הרגילה שאמורה לקבל את קו החרום לתג ה - PFCrl מבצעים גישור ג'מפר .

ואת הזוג של צד השטח (שקע הטלפון) מחברים לתג ה - PFbzk .

ניתן לחבר רק 4 קווי חרום מתוך ה 8 - רק את האמצעים.

אין חובה לחבר את קווי החרום.

ב ה צ ל ח ה ! ! !