

Newcall Ltd.

06-05-2001

ניוקול - תמיכה טכנית

ערך: עידן כץ

תיכנות והפעלת כרטיס הודעות 4VSN במרכזת קורל .

 התזכיר מדגים הגדרות בקורל בלבד.
 את ההקלטות יש לבצע ישירות על הכרטיס ראה תזכיר 4VSN-2.

CARDS LIST (clis 0 1) <----- וביקת הכרטיס במרכזייה

shelf#/slot#	p_type	i_type	card_db#	vers/subver	status
0 / 3	4VS	4VS	---	50 3	ACTIVE
				^ ^	

כרטיס עם גירסה 50.00 ומעלה זהו כרטיס 4VSN
 לדוגמא כרטיס זה בעל גירסה 50.03

PORTS LIST <----- (PLIS 0 1) בדיקת מיקום הפורטים על הכרטיס

SHELF/SLOT/CKT	TYPE	DIAL#	PORT_DB#	SHORT & FULL NAMES
0 / 3 / 0	4VS	7042	---	הודעת מוקד יום : ANN-1
0 / 3 / 1	4VS	7043	---	הודעת מוקד לילה : ANN-2
0 / 3 / 2	4VS	7044	---	הודעת חרום : ANN-3
0 / 3 / 3	4VS	7045	---	הודעת תפוס : ANN-4

הכרטיס מספק 4 פורטים של הודעות.
 ניתן ומומלץ להכניס שמות כמו לכל פורט בקורל.

 במידה ואין מיספור על הכרטיס יש להגדיר ב - NPL .

FROM DIAL#	TO DIAL#	TYPE	INDEX#/SHELF, SLOT, CKT/NODE#
7042	7044	DVMS_PORTS	0,3,0 <----- שורה של DVMS

0 - TRUNK
 1 - SLT
 2 - KEYSET
 3 - KEYSET_V_PAGE
 4 - TRUNK_GRP
 5 - HUNT_GRP
 6 - BOSS_GRP
 7 - PUBLIC_LIB
 9 - FEATURE
 10 - EDIT
 11 - BELL
 12 - PAGE
 13 - MODEM
 14 - DID_NUMS
 16 - DATA_PORT
 19 - PRIVATE_LIB
 20 - KEYSET_Z_PAGE
 21 - RELAY
 22 - DATA_USER
 23 - DATA_GRP
 30 - CONF
 31 - DVMS_MSG <-
 32 - DVMS_PORTS <----- הגדרת מיספור ב NPL לפי סעיף 32
 33 - PAGE_Q
 35 - GROUP_CALL
 36 - DIAL_SERV
 37 - ROUTING_ACC
 38 - WAIT_QUE
 39 - NETWORK
 40 - WIRELESS
 ALL
 ^
 ^
 ^<----- הגדרת מיספור למספרי ההודעות

. בנוסף למספרי הפורטים יש בקורל מספרי הודעות, בכל כרטיס יש 32 הודעות .
 לכל הודעה יש מספר בקורל + מספר אינדקס.
 אין חשיבות למספר ב NPL של מספר ההודעה או האינדקס שלה .
 אין בשום מקום צורך לשבץ את מספרי ההודעות.
 המיספור רק "מלמד" את הקורל על מספר ההודעות ונותן לכל הודעה "כתובת".

FROM DIAL#	TO DIAL#	TYPE	INDEX#/SHELF, SLOT, CKT/NODE#
5400	5499	DVMS_MSG	0 <-- שורה של מספרי ההודעות NPL- ב

 שיוך של מספר "הודעה" לפורט של כרטיס ה- 4VSN

 (PDB)<-----PDB - (Port Data Base).... סעיף בקורל
 PORTS_DB

0-TK
 1-SLT
 2-KEYSET
 3-CONF
 4-DVMS<----- יש לבחור סעיף מספר 4
 5-PAGE
 6-MODEM
 7-BELL
 8-WIRELESS

DVMS<-----פורטים של
 7042 <----- הפורט הראשון של 4VSN

MSG (#/N)- 2 <----- יש לשים את מספר ההודעה שהוקלטה בכרטיס
 TNNT_GRP - 0<----- חלוקה ל- TNNT
 WITH ANSWER (Y/N)- Y <----- סעיף זה ניתן להפעלה רק עם יש הרשאות בתוכנה
 באם יש N אזי הקורל לא שולחת לבזק סיגנל מענה אז השיחה היא ללא חיוב.
 (סעיף זה לא שימושי ואין להפעילו ללא התיעצות)
 7043 <----- הפורט השני של 4VSN

MSG (#/N)- 5
 TNNT_GRP - 0
 WITH ANSWER (Y/N)- Y

FEAT 1 0 <----- בדיקת הרשאות בקורל

1- PORTS	-	455
2- KEYSETS	-	XXXX
3- SLTS	-	XXXX
4- TRUNKS	-	XXXX
5- ROUTING	-	YES
6- DATA FEATURES	-	NO
7- SMDR BACKUP	-	YES
8- 2nd LANGUAGE	-	YES
9- 3rd LANGUAGE	-	YES
10- 4th LANGUAGE	-	YES
11- VFAC	-	NO
12- PRI	-	YES
13- ACD	-	YES
14- HOTEL/MOTEL	-	YES

15- CAP - YES
16- TRAFFIC (TAP) - YES
17- TBR - YES
18- CoraLINK - NO
19- NETWORKING - NO
20- DUPLICATION - (Na) שימו לב!!!
21- CoralAIR - NO **** 4VSN לכרטיס הרשאה לא זוהי להפעיל
22- 4VS NO ANSWER - NO<-----WITH ANSER- N זוהי הרשאה להפעיל
23- CONF - NO עם יש -N- אז לא ניתן להפעיל
24- SLT-V.M. - YES את התכונה שהוזכרה בסעיף הקודם.
25- CALL TRACE - NO
26- CALLER ID - YES
27- SL SAU CONTROL- (Na)
28- HIGHEST VERSION -1049

444

NAME:

SHORT(5) - OPER
FULL(16) - מרכזיה
GROUP TYPE (Ucd/Acd) - U
SEARCH TYPE (0-circ,1-term)- 1
OVERFLOW - 444
ONE STEP GROUP - N
MUSIC SOURCE (0..3) - 0
WRAP-UP TIME (sec)- 76
TIME_TO_OVERFLOW (sec)- 600
TIME_TO_2nd_ANN (sec)- 30
TIME_TO_NEXT_MEM (sec)- 20
CALL_WAITING_TONE - N

RECORDED MESSAGES:

1st ANNOUNCER - 7042<----- בקבוצה 1 פורט 4VSN
2nd ANNOUNCER - 7043 <----- בקבוצה 2 פורט 4VSN

MEM# 1 - 553
MEM# 2 - 554

שילוב של פורט באפליצייה של בית מלון

Hotel<----- SFE 6 סעיף בקורל

WAKEUP:

ANN_DEST- 7044<----- שילוב של פורט בהשכמות מלון
INCOMPLETE_ALERT-N לאחר מענה של השלוחה המושכמת תישמע הודעה

CHECK_IN/OUT:

OUT_COS.- 0
PCC_UPDATE_COS-N
WHEN_BUSY-N
SAVE_WAKEUP-Y
CANCEL_CFWD-Y

4VSN הגדרות כלליות לכרטיס

Messaging<----- סעיף בקורל... 7 SFE

ATT_MSG_HOT_LINE-N
ATT_MSG_DEST- NONE
CLA_MSG_ORIGINATOR- NONE
MSG_LAMP & RING -N
DKT/DST_MSG_LAMP-Y
MSG_CLEAR_ON_RING/CONNECT (R,C)- R
SLT_RECEIVE_MSG_TONE (Distinctive/Confirmation)- C

DVMS:<-----4VSN - הגדרות כלליות לכרטיס
MAX_DVMS_MSG- 100 <----- מקסימום הודעות במרכזייה
#DVMS_REPEAT- 1 <----- מספר הפעמים שהודעה תחזור על עצמה בכל השמעה
FWD_NANS- 7044 <-- הודעה שתושמע לפני מעבר בעקוב באין תשובה שביצעה כל שלוחה-
FWD_BUSY- 7043 <-- הודעה שתושמע לפני מעבר בעקוב אחרי בתפוס שביצעה כל שלוחה-
FWD_ALL - NONE <----- הודעה שתושמע לפי מעבר בעקוב בכל מצב שביצעה כל שלוחה-
INCOMPLETE_NANS- NONE <----- יעד שגוי או שלא ענה הפורט באין תשובה מערכתי-
INCOMPLETE_BUSY- NONE <----- יעד שלא ענה בתפוס -מערכתי

! ! ! ה צ ל ח ה