

Newcall Ltd.
רמות שרות לקווים ושלוחות

24-06-2001

ערך: עידן כץ

COS 0 0 <-----ענף בקורל----->

ST/TK COS <-----רמת שרות של קווים ושלוחות----->

0 <-----רמת שרות 0 לדוגמא----->

NAME(16): - ALL_THE_WORLD <-----שם לרמת השרות-(רק מגירסה 10)----->

TOLL_BAR(Pass/Block/Check) :<-----חסימות חיוג לרמת השרות----->
DIGIT_ANLS(P/B/C) - C<-----פתוח לכלל; P=חטום לחיוג בכלל; B=בדיקת C=TOLL
NO_MATCH (P/B) - P <-----במקרה של חוסר התאמה חטום; P=לא חטום; B=חטום
PTRN_TABLE(0-7) - 0 <-----שיוך PRTN מה TOLL לרמת השרות----->

replace by (...) / add by (a,...) / remove by (r,...) / end by <CR>:
TK GRPS/ROUTING ACCESS-<-----הוספר והסרה של קבוצות----->
(81,7082,83,7085,84,86,87,88,89,572444,9,7087)<-----קבוצות קווים מורשות----->

replace by (...) / add by (a,...) / remove by (r,...) / end by <CR>:
F.A.C_TK GRPS/ROUTING ACCESS-
(7081)<-----קבוצות קווים לחיוג בקודים VFAC----->
כל קבוצת קווים שמוגדרת כאן יחויב בהכנסת קוד חיוג.

ROOM STATUS-
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)<-----ביקורת חדרים במלון----->

1=Broker,2=Consult,4=3Way,5=All - 4 <-----סוג חיבור קווי חוץ----->
BREAK_IN -N <---(124 לחצן) אפשרות לחדור חדירה רגילה לשלוחות או קווי חוץ
SILENT_MON-N<---(CNF כרטיס) אפשרות לביצוע חדירה שקטה לשלוחה או עורק (נידרש כרטיס)
SILENT_MON_DENY-Y <-----מניעת חדירת של האזנה שקטה----->
DND/DATA_SEC. OVERRIDE-N <---"נא לא להפריע" אפשרות למעקף של חסימת חדירה ו"נא לא להפריע"
CF_BUSY -Y <-----אפשרות לביצוע "עקוב אחרי" בתפוס (קוד 140)----->
CF_ALL -Y <-----אפשרות ביצוע "עקוב אחרי" בכל מצב (קוד 141)----->
CF_BSY+NA-Y <---(קוד 147) אפשרות הפעלה של עקוב אחרי בתפוס ואין מענה יחד
CF_NO_ANS-Y <-----אפשרות הפעלה של עקוב אחרי באין תשובה (קוד 142)----->
TIMED_FWD-N <-----אפשרות לביצוע עקוב בזמנים (קוד 1984)----->
FOLLOW_ME-Y <-----אפשרות הפעלה של עקוב אחרי משלוחת היעד (קוד 189)----->
DONT_DIST-Y <-----אפשרות הפעלה של "נא לא להפריע" (קוד 145)----->
DND_WP-Y <-----אפשרות הפעלה של "נא לא ללחוץ" גירסה 10.XX (קוד 1742)----->
DIAL_LOCK-Y <-----אפשרות להפעיל נעילת שלוחה עם קוד סודי (קוד 148)----->
COS_CHANG-Y <-----אפשרות הפעלה של מעבר בין רמות שרות (קוד 149)----->
REMINDER -Y <-----אפשרות הפעלת ציצול תיזכורת (קוד 172)----->
WAKEUP -Y <-----אפשרות הפעלה של השכמה (קוד 173)----->
MESSAGE -Y <-----אפשרות השארת הודעת נורית או צליל קטוע (קוד 175)----->
CAMP_ON -Y <-----אפשרות לביצוע חנייה על שלוחה (קוד 167)----->
CAMP_OFFHK-Y <-----אפשרות ביצוע חנייה על שלוחה פנויה----->
EXEC_PRIV-Y <---(קוד 179) רמת שרות מנהל - העברת שרמת השרות באופן זמני לשלוחה אחרת
PASS_CHNG-Y <-----אפשרות לשינוי הקוד סודי של השלוחה (קוד 179)----->
UNA_PICKUP-Y <-----אפשרות חטיפה מקבוצת פעמון (קוד 192)----->
DIRECTED_PICKUP-Y <-----אפשרות ביצוע לקט ישיר משלוחה (קוד 77)----->
GROUP_PICKUP-Y <-----אפשרות חטיפה בקבוצות לקט (קוד 76)----->
PARK -Y <---(קוד 171) האם ניתן לבצע חנייה ולקבל שיחה נוספת מכל שלוחה במערכת
HOLD -Y <-----אפשרות לבצע "החזק" לשיחה----->
PRIVACY -Y <-----אפשרות לבצע פרטיות בקבוצת בוס----->

EXCL_HOLD-Y <-----"החזק מיוחד" לבצע אפשרות
V_PAGE -Y <-----ביצוע כריזה פרטית (קוד 191) אפשרות
WHISPER_PAGE-Y <-----לביצוע "לחישת" (קוד 1744) אפשרות
RELAY-Y <-----גישת למימטר בכרטיס RMI212 (7086) אפשרות
UNA-Y <-----לחיוג לקבוצת פעמון (קוד 7050) אפשרות
MODEM-Y <-----לחייג אל המודם של הקורל (7070) אפשרות
PAGE-Y <-----לבצע כריזה למגבר כריזה חיצוני (7074) אפשרות
CONF-Y <-----לכניסה לחדר ועידה (7098,7099) אפשרות
CONF_RELEASE-N <---(1983 קוד) מועידה מורחבת-אפשרות
CONF_LOCK-N <-----לנעילה ועידה שלא יוכלו להכנס אליה (קוד 1441) אפשרות
DVMS-Y <-----לחיוג לפורטים של כרטיס-4VS\VSN אפשרות
SAVED-Y <-----מספר בזכרון זמני (קוד 196) שמירת אפשרות
ACCT -Y <-----להכניס קו חיוב לקוח (קוד 1990) אפשרות
VFAC_PUBLIC-N <-----שימוש בקודי חיוג מערכתיים ב VFAC אפשרות
SERIES-Y <-----לביצוע שיחת חותם (קוד 195) אפשרות
SECURITY-Y <-----להפעיל תכונה של מניעת חדירה על עורק (קוד 177) אפשרות
PASS_TK_DIAL_TONE-Y <-----להעביר לשלוחה אחרת קו חיוג-אפשרות
PASS_TK -Y <-----לקבל שיחה מועברת משלוחה אחרת-אפשרות
ACCEPT_TRUNKS_XFERD (Y/N) - Y <-----לקבל קו שהועבר משלוחה אחרת-אפשרות
TK_TK_XFER_OVERRIDE-N <-----לקשור 2 קווי חוץ לועידה של 3 ונתק-אפשרות
SMDR_SPLIT(Src/Dest/Both)-B<-----רישום השיחה על המקור שחייג או יעד או שניהם-אפשרות
PAGE_Q- Y <---על יעד העברה או רשומה מפוצלת.\אפשרות לביצוע "תור כריזה" אפשרות
DTD -N <-----לביצוע זיהוי צליל חיוג כל קווי חוץ-אפשרות
FLASH_TK-Y <-----לביצוע "איתות" על עורק-(קוד 150) אפשרות
PRIV_LIB -Y <-----לתכנת ספריות פרטיות בשלוחה (קוד 193) אפשרות
CALL_TRACE (Y/N) - N<-(1740 קוד) על שלוחה-איתור מטרידים" אפשרות לביצוע

BOSS_GROUP_CFWD-N <-----אפשרות לביצוע העברה שיחות לקבוצת BOSS

ACD/UCD: <-----תכונות רק לקבוצות גישוש-אפשרות
LOG_IN/OUT-Y <-----ביצוע כניסה ויציאה מ HUNT (קוד 1974) אפשרות
LOAD_ID -Y <-----להכנסת קוד סוכן (קוד 1973) אפשרות
WRAP_UP_CODE-Y <-----להכנסת "קוד ניירת" לסוכן (קוד 1977) אפשרות
WRAP_UP_TIME-Y <-----לקבוע "זמן ניירת סוכן" (קוד 1976) אפשרות
RELEASE_RESUME_ALL-Y <-----ליציאה זמנית מכל הקבוצות (קוד 1975) אפשרות
RELEASE_RESUME_SINGLE_UCD-Y<-(1991 קוד) יציאה זמנית מקבוצה מסוימת-אפשרות
CALLS_WAIT-Y <-----אפשרות תכנות לחצן ממתינות בטלפון (קוד 1982)

KEYSET_ONLY:<-----תכונות רק לשלוחות חכמות-אפשרות
V_PAGE_IN-Y <-----הגדרת שמע לכריזה נכנסת בשלוחה (קוד 133) אפשרות
AUTO_ANS_V_PAGE -Y <-----הגדרת מענה אוטומטי לכריזה (קוד 134) אפשרות
AUTO_ANS-Y <-----הפעלה של תכונה "מענה אוטומטי" (קוד 138) אפשרות
MUSIC -Y <-----אפשרות הפעלת מוזיקה (קודים 135,1329) אפשרות
RING_ADJ-Y <-----אפשרות הגברת או כיוון עוצמת הצילצול (קוד 136) אפשרות
IDLE_DISPLAY-Y <-----אפשרות להדלקה או כיבוי התצוגה בטלפון (קוד 137) אפשרות
PROGRAM -Y <-----אפשרות לתיכנות לחיצים בטלפון (קוד 139) אפשרות
PREFRNC-Y <-----הגדרת עדיפות לבחירת קווים (קוד 131) אפשרות
AUTO_REDIAL-Y <-----אפשרות להפעלת סורק בשלוחה ("נודניק" קוד 178) אפשרות
AUTO_REDIAL#- 3 <-----קביעת נסיונות חוזרים של הסורק-

ISDN:<-----הגדות רק לקווים דיגטלים-אפשרות
BCCOS- 0 <-----רמת שרות של קווי isdn-אפשרות
ISDN_ONLY (Y/N) - N<---האם רמת השרות מוגדרת רק לקבוצות קווים שהוגדרו כך-אפשרות
CALLER_ID_CONTROL (Y/N) - N <--(1444 קוד) אפשרות לחסימת שידור מספר קורא