

18-06-2002: עודכן ב

Newcall Ltd.

ערך: עידן כץ

- LCR הגדרות -
שיוך ועבודה עם רמות שרות ב LCR-

LCR 2<-----בקורל- ענף

Routing

0-SYSTEM PARAMETERS

1-ROUTING_ACCESS GENERAL DEFINITIONS

2-COS<-----LCR של רמות שרות ענף

3-DIAL SERVICES

4-ELEMENTS

5-NUMBERING PLAN

6-ROUTING TRANSLATORS

0 <-----רמת שרות (COS) מספר-
מיותר לציין שרמת השרות הנ"ל הינה אותה רמת השרות
שמשויכת לשלוחות או לעורקים בענפי TRK,EKT.SLT

NAME: (for space use underscore: "_")

NAME(16): - BLANK <-----10.XX מגרסה רק משרות רמת השרות
N_EXPENSIVE_LEVELS (0=BLOCK, 1-30, ALL)-ALL<---ELEMNTS ב D.S ה ספר הגלישות בין ה D.S
(ALL = D.S על הגבלה על הגלישות בין ה D.S)

WARNING_TONE_FOR_EXPENSIVE_SERVICES - Y

Q_OFFHK (Y/N) - Y

Q_OFFHK_NEXT_SERVICE(sec) - 3

Q_ONHK (Y/N) - Y

Q_ONHK_NEXT_SERVICE (sec) - 10

1 <-----רמת השרות (COS)

NAME: (for space use underscore: "_")

NAME(16): - BLANK <-----10.XX מגרסה רק משרות רמת השרות
N_EXPENSIVE_LEVELS (0=BLOCK, 1-30, ALL)-1<---ELEMNTS ב D.S ה ספר הגלישות בין ה D.S
במידה ומופיע 1 לא תתבצע גלישה)

WARNING_TONE_FOR_EXPENSIVE_SERVICES - Y

Q_OFFHK (Y/N) - Y

Q_OFFHK_NEXT_SERVICE(sec) - 3

Q_ONHK (Y/N) - Y

Q_ONHK_NEXT_SERVICE (sec) - 10

*: