

Newcall Ltd.
ניוקול - מחלקת תמיכה טכנית. ערך: עידן כץ
05-08-2002 עודכן
תכונות במרכזת קורל.
תכונות קודים מיוחדים בספריות פרטיות.

PUBLIC & PRIVT_LIB CODES

תכונות ה EX מתבצע ב PC, בתכונות ידני בשלוחה יש לחייג [קוד] + #
לתכונות השהיות יש לחייג #+X [1-9] (פרוט בסוף הממו)

קוד תאור תכונה.

E0.....Stop Dial - עצור חיוג
E1.....Outpulsing wait period המתנה לחיוג פולסים
E2.....Pules Digit Send-משלוח ספרות בפולסים ליעד המחויג
E3.....DTMF Digit Send-משלוח ספרות בטונים ליעד המחויג
E4.....Inhibit Display [level-2] הסתרת ספרות החיוג על צג הטלפון ובמחשב ב-
E5..Enable Display הצגת ספרות הספרייה לאחר הסתרה (ניתן לתכנת בתוך רצף המספר
E6.....Wait For Dial Tone המתן לקו חיוג לפני חיוג הספרות הבאות-
E7.....לא פעיל.
E8.....Display [-] בחיוג הספרייה [-]
E9.....Flash On ביצוע איתות על היעד המחויג -

F0.....התעלם מחיוג משמש לביטול חיוג המספר והשארת חיוג העורק\קבוצה\שלוחה.
D1.....המתן שנייה ואחר כך המשך לחייג 1 sec
DX [1-9].....המתן X שניות ואחר כך המשך לחייג X sec

בתכונות של ספריות ע"י עמדת מרכזנית

**כוכבית [*]
.....סולמית [#]
#Xחיוג של: [מספר+#, לדוגמא: #2]
*Xחיוג תכונות לפי המפורט [מספר תכונה=X]

I Katz.