

Newcall Ltd.

27-01-2001 הגדרת קבוצת לקט בקורל. ערך: עידן כץ

(PICK) <----- ענף בקורל

choose mode

0 - UPDATE <----- עידכון

1 - DISPLAY

FROM PICKUP# - 0 <----- לבחור קבוצה פנויה או רצויה מ...
TO PICKUP# - 99 <----- עד קבוצה
Any specific member (CR/NUM) - <----- ניתן להקיש מספר שלוחה מבוקשת
באם השלוחה קיימת באחת הקבוצות הקורל תיגש מיד לאותה הקבוצה
גם במצב עידכון וגם במצב display

0 <----- קבוצת לקט מספר 0

(A/R/CR) <--- ENTER=לחבר הבא; R=להסרת מיספר מהקבוצה; A=להוספת שלוחה באמצע

MEM# 1 - 200 <----- רק מספרי שלוחות
MEM# 2 - 201
MEM# 3 - 222
MEM# 4 - 203
MEM# 5 - 204
MEM# 6 - 224 A <----- (MEM #6) באמצע
ENTER MEM# 6 - 291 <----- MEM#6- מוסיפים את השלוחה המבוקשת שנכנסת ל
MEM# 6 - 291 <----- אישור חיובי להכנסת השלוחה
MEM# 7 - 224 <----- שלוחה 224 הופכת להיות MEM#7
MEM# 8 - 206
MEM# 9 - 215 ^C <----- Ctrl + C <----- יציאה באמצע הקבוצה

1. אין חשיבות לסדר החברים בקבוצה .
2. כל שלוחה יכולה להיות חברה רק בקבוצה אחת.
3. ניתן לחטוף ישירות משלוחה שלא בקבוצה ע"י 77 + מספר השלוחה .
4. ניתן לחטוף ישירות מ HUNT ע"י חיוג 77 + מספר HUNT .
5. קוד חטיפה הינו 76 או בלחצן #1 .

!!! ב ה צ ל ח ה