

Newcall Ltd.
 עריכה : עידן כץ ניוקול - מחלקת תמיכה טכנית 15-01-99

 חיבורים על כרטיס RMI \ RMI212 במרכזת קורל 1 2 3 (16 PORT)

כרטיסים: 14- 15- 16 SHELF:0 SLOT 14:---- SLOT 15:--- SLOT 16:RMI

1										10
11										20
21										30
31		tx1rx	rt1ct	dt1ds	tx2rx	rt2ct	dt2ds	music	page	40
41	tx3rx	rt3ct	dt3ds	ptt	bell	relay	s1 s2	sg s3		48

בתג 39 בבולק מתחבר מקור מוזיקה (ראשון) זוג ליציאת שמע.
 בתג 40 בבולק מתחבר מגשר למערכת כריזה חיצונית (כבל מיקרופון למגבר).

במקרים בהם מוגדרים 2 מקורות מוזיקה יחובר המקום השני במקום הכריזה.
 tx1rx מייצג את גיד בשידור בטרמינל מס' 1 בקורל (term 1)
 (ישמש בדרך כלל ליציאת רישום שיחות) . מינוס = S3

tx2rx מייצג את גיד השידור בטרמינל 2 מינוס = S3 (term 2)

ישמש בדרך כלל לרישומי traffic במרכזיה , לשימוש במערכות
 callback ו hospitabs.

tx3rx מייצג את גיד בשידור טרמינל 3 - לכל מטרה (term 3)

s3 מייצג את גיד האדמה (מינוס משותף) של כל הטרמינלים.

sg מייצג את סימון האדמה (סיגנל גראון)

ש י מ ו ל ב !!!
 בקורל 1 , 2 מתחבר הגיד בצד שמאל של התג .

בקורל 2 סופר (24 פורט) וקורל 3 מתחבר הגיד בצד ימין של התג.

bell מייצג חיבור מחסר פעמון - פעמון קצר בלבד .

relay מייצג מחסר לחיבור כל מטרה.

ב ה צ ל ח ה !