

13-02-2003 : עודכן ב:

Newcall Ltd.

ערך: עידן כץ

הגדרות למערך השכמות בקורל.
=====

wakeup 0 0 , <-----ענף בקורל----->

WAKEUP CONTROL <-----כותרת הענף----->
SORT_BY (Station/Time)- S <-----מיון הדו"ח לפי שלוחות או זמני השכמה----->
DISPLAY: <-----מה יוצג בדו"ח ההשכמות? לפי הסעיפים שלמטה:----->
NEW/CANC- N <-----השכמות חדשות שהוכנסו או אלה שבוטלו----->
FAIL - N <-----השכמות שלא הצליחו (היה תפוס\לא ענו)----->
SUCCESS - N <-----השכמות שהצליחו (צילצלו וקיבלו מענה)----->
DEST - 1 <-----יעד להדפסת הדו"ח, טרמינל של RMI שאליו מחברים מדפסת סיריאלית----->
NUMBER_OF_RECORDS_PER_PAGE- 80 <-----כמה רשומות יודפסו בכל עמוד----->

להזכירכם:

קביעת ההודעה שתושמע לאחר מענה ההשכמה מוגדרת בענף 6 SFE (HOTEL).

I Katz.